Mingo's Commodorepage

Diese Seite verwendet eigene Cookies und Cookies von Dritten damit wir die bestmögliche Bedienbarkeit und Funktionalität bieten können. Wenn Sie auf diesen Seiten surfen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. <u>Mehr erfahren</u> OK

- <u>Home</u>
- <u>Sammlung</u>
- <u>Datenbank</u>
- <u>Anleitungen</u>
- <u>History</u>
- <u>Community</u>
- <u>Links</u>
- Kontakt
- <u>Info</u>

Amiga-Disketten lesen und beschreiben mit Amiga Floppy Disk Reader

Was wird benötigt?

- Verschiedene elektr. Komponenten (Siehe Text)
- Windows-Rechner
- Amiga-Disketten
- <u>Arduino IDE</u>
- <u>Firmware</u>
- <u>ArduinoFloppyReader</u>

Wer einen Amiga besitzt, oder auch nicht, kommt manchmal in die missliche Lage, Disketten retten zu wollen, die aber vom PC-Diskette-Laufwerk nicht gelesen werden können. Anders rum, also vom PC zum Amiga haben wir das selbe Problem, denn irgendwie muss eine Server-Software auf den Amiga gelangen die Daten empfängt und sendet. Abhilfe schafft dieses Projekt mit den ein PC-Diskettenlaufwerk mittel USB an den Rechner angeschlossen wird. Das tolle an der Sache, es können Amiga-Disketten gelesen und beschrieben werden, direkt am PC unter Windows 10.

Danke an Robert Smith der mir gestattet hat, <u>seine Anleitung (amiga.robsmithdev.co.uk)</u> auf Deutsch zu übersetzten und für Anfänger etwas anzupassen. Siehe auch das entsprechtendes <u>Github</u> <u>Projekt</u>. (<u>GNU General Public License v3.0</u>). Wer den Autor mit einer Spende danken möchte, kann dies gerne auf seiner Spenden-Seite machen: <u>justgiving.com</u> oder <u>paypal.me</u>.

Bevor es los geht, noch ein paar Hinweise (Wichtig!)

- Vermeide statische Ladungen durch das Berühren eines geerdeten Objektes, wie beispielsweise einen Heizkörper. Oder verwende ein antistatisches Armband.

- Sorge dafür, dass die elektronischen Teile isoliert sind. Ein Kurzschluss kann den Arduino oder andere Teile beschädigen.

- Ein eventuell vorhandenes Programm im Arduino wird überschrieben wenn ein neues geflasht wird.

- Aktiviere den Schreibschutz von Disketten die nicht beschrieben werden sollen.

- Ich übernehme keine Verantwortung über Schäden die direkt oder indirekt durch diese Anleitung entstanden sind.

Die Komponenten

Folgende Komponenten werden für dieses Projekt benötigt: <u>Arduino Pro Mini</u> (In meinem Fall ein 5V, 16Mhz, ATMega328) <u>USB zu TTL Seriell Modul FT232RL FTDI</u> <u>PC Disketten-Laufwerk</u> <u>1KΩ Widerstand</u> Draht-Brücken <u>Stecker-Buchse</u>, <u>Stecker-Stecker</u> und <u>Buchse-Buchse</u> <u>Experimentierplatine</u>

Für die Spannungsversorgung des Disketten-Laufwerkes wird ein PC-Netzteil oder eine andere externe Spannungsquelle mit 5V/12V empfohlen. Nicht jedes Disketten-Laufwerk benötigt die 12V, doch auch in diesem Fall sollte man sich für eine externe Spannungsversorgung entscheiden und nicht die 5V der USB-Schnittstelle verwenden, da diese möglicherweise nicht genügend Strom liefern kann.

Die Arduino Firmware flashen

Damit der Arduino geflasht werden kann, muss der FTDI-Converter an den Arduino gesteckt werden und zwar so, dass die Beschriftungen der Pins (5V,GND,DTR...) übereinstimmen, abgesehen vom Pin CTS der nach oben gebogen werden muss.



Klicke auf das Bild zum Vergrößern

Für den Flashvorgang wird CTS (Datenflusskontrolle) nicht benötigt. Die restlichen Pins des FTDI-Converters können nun an den Arduino angelötet werden.



Klicke auf das Bild zum Vergrößern

Bevor wir zur Software über gehen, sollten wir noch sicherstellen, dass der Jumper am FTDI-Converter auf 5V eingestellt ist.



Klicke auf das Bild zum Vergrößern

Und nun zum Windows-Treiber: Damit Windows den FTDI-Converter erkennen kann, wird ein Treiber benötigt. Welcher das ist, hängt vom verwendeten FTDI-Converter ab. Der Treiber für den FTDI-Converter der in dieser Anleitung von mir verwendet wurde (<u>siehe hier</u>), ist auf der folgenden Webseite zu finden: <u>ftdichip.com</u>. Suche nach den Windows-Treiber und lade diese runter.



Das Archiv enthält eine Setup-Datei die lediglich ausgeführt werden muss. Nach erfolgter Installation verbinden wir den FTDI-Converter mit den PC mittels USB-Kabel. Das FTDI-Modul sollte erkannt werden. Um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert wurde, öffnen wir den Geräte-Manager von Windows und suchen den entsprechenden Treiber.



Die COM-Adresse neben den Geräte-Namen notieren wir uns. Als nächstes müssen wir die Arduino-IDE Software runterladen (<u>Download</u>) und installieren diese. Dann laden wir die Firmware für den Arduino runter (<u>Download</u>). Sie befindet sich im Ordner mit der Endung .sketch und nennt sich FloppyDriveController.sketch.ino.



Diese Datei öffnen wir nun mit Arduino IDE

FloppyOriveController.sketch Arduin	1.8.5			0	×
Datei Bearbeiten Sketch Werkzeuge Hi	ife				
					ø
FloppyOriveController.sketch					
<pre>// This sketch manages the inte // low-level disk reading and w // to a floppy drive and comput ////////////////////////////////////</pre>	rface between riting. For er visit <u>htt</u> ///////////////////////////////////	n the floppy drive and the computer as well as the // more information and how to connect your Ardwino // p://amiga.robamithdev.co.uk //			
<pre>(define BAUDRATE 2000000 (define BAUD_PRESCALLER_NORMAL_ (define BAUD_PRESCALLER_DOUBLES (define UART_USE_DOUBLESPEED_MO</pre>	MODE ((PEED_MODE ((DE //	The baudrate that we want to communicate over (2M) (F_CPU / (BAUDRATE * 14UL))) - 1) (F_CPU / (BAUDRATE * 8UL))) - 1) We're using double speed mode			
<pre>#define MOTOR_TRACK_DECREASE #define MOTOR_TRACK_INCREASE</pre>	HIGH //	Motor directions for PIN settings			
// PIN 2 - INDEK PULSE PIN - us define PIN_INDEX_DETECTED define PIN_INDEX_PORT define PIN_INDEX_MASK	ed to detect 2 PIND B00000100	a specific point on the track for sync. Not used by standard // Pin used to detect the index pulse	Anigs	disk	s but
// PIN S - WRITE DATA #define PIN_WRITE_DATA #define PIN_WRITE_DATA_PORI #define PIN_WRITE_DATA_NASK	3 / PORID B00001000	/ Raw triggering of writing data to the disk // The actual port the above pin is on // The mask used to set this pin high or low			
// FIN 4 - READ DATA #define FIN_READ_DATA_MASK #define FIN_READ_DATA_MASK #define FIN_READ_DATA_PORT	4 800010000 PIND	// Reads RAW floppy data on this pin // The mask for the port // The post the above pin is on			
(2002/062				>

Klicke auf das Bild zum Vergrößern

Anschließen müssen folgende Einstellungen in Arduino IDE vorgenommen werden damit der Arduino Mini geflasht werden kann.

Board: Arduino Pro or Arduino Pro Mini

Prozessor: ATmega328P (5V,16 Mhz)

Port: Die Port-Nummer haben wir weiter oben im Geräte-Manager neben den Geräte-Namen gesehen. In meinem spezifischen Fall ist es COM3.

veControlle	er.sketch Arduino 1.8.5	
en Sketch	Werkzeuge Hilfe	
Controller	Automatische Formatierung Strg+T Sketch archivieren Kodierung korrigieren & neu laden	
etch mana	Serieller Monitor Strg+Umschalt+	M omputer as
el disk n oppy driv	Serieller Plotter Strg+Umschalt+	L connect yo
1111111	WiFi101 Firmware Updater	111111111
JDRATE 20 JD_PRESCA JD_PRESCA RT_USE_DO	Board: "Arduino Pro or Pro Mini" Prozessor: "ATmega328P (5V, 16 MHz)" Port: "COM3"	> o communica - 1) - 1) de
	Boardinformationen holen	
COR_TRACH	C Programmer: "AVRISP mkll"	ttings
INDEX PU	Ibbe rin used to detect a specific point on the	unck for synd
I_INDEX_I	DETECTED 2 // Pin used to detect t PORT PIND	he index pulse

Endlich kann die Firmware geflasht werden, mit einen Klick auf die Taste "Hochladen" oder mit der Tastenkombination STRG+U.



Die Verdrahtung

Die Verdrahtung ist seht einfach und mit wenig Draht-Brücken erledigt.



Original Verdrahtung von Robert Smith (amiga.robsmithdev.co.uk)

fritzing

Klicke auf das Bild zum Vergrößern

Hier kann die Verdrahtung in höherer Auflösung runtergeladen werden: <u>Download</u>. Das könnte dann am Ende so aussehen.



Klicke auf das Bild zum Vergrößern



Klicke auf das Bild zum Vergrößern

Die Software

Die Software die wir zum Übertragen der Disketten-Images brauchen finden wir in bereits kompilierter Form hier: <u>Download</u>. Wir starten das Programm "ArduinoFloppyReaderWin.exe" und geben den COM-Port an den unser Arduino hängt. In meinen Fall Port 3.

🍪 Arduino Amiga Floppy Disk Reader and Writer	<u></u> 3		×
Arduino Amiga Floppy Disk Reader and Writer, Created by Robert Smith. http://amiga.robsmithdev.co.uk for information and source code. Arduino Configuration Arduino is connected on COM: Run Diagnostics	- A RI	MIG. DF Disk Rea and Writer	A
Copy Disk to ADF File (read)	_		
Save to ADF File:	Co	py Disk	
Write ADF File to Disk (write)			
ADF File:	Wr	rite Disk	
Erase First Verify Write	0		
Status: Ready			
Current Track: 0 Current Side: Upper Good Sectors: 0	Patial	Sectors:	0

Anschließend sollte mit einem Klick auf "Run Diagnostics" das Diagnose-Programm gestartet werden. Folge den Anweisungen des Programmes. Eine Amiga-Diskette wird für den Test benötigt. Verwende am besten eine leere, formatierte und fehlerfreie Diskette.



Wenn alle Tests erfolgreich abgeschlossen wurden, können wir mit "Copy Disk to D ADF file" eine Amiga-Diskette als D ADF-Image auf der PC-Festplatte speichern. Es muss lediglich der Speicherort angegeben und dann auf "Copy Disk" geklickt werden. Die Diskette wird zwar nur gelesen aber es wird immer empfohlen den Schreibschutz zu aktivieren um Datenverluste zu vermeiden.

Arduino Amiga Floppy Disk Reader and Writer, Created by Robert Smith. http://amiga.robsmithdev.co.uk for information and source code.	
Arduino Configuration	
Arduino is connected on COM: 3 Run Diagnostics	AMIGA RDF Disk Reader and Writer
Copy Disk to ADF File (read)	
Save to ADF File: C:\Users\Mingo\Desktop\test.adf	Copy Disk
Write ADF File to Disk (write)	
ADF File:	Write Disk
Erase First Verify Write	
Status: Ready	
oradasi ricady	

tp://amiga.robsmithdev.co.uk fo	r informa	ation an	d source code		į,	ĺ
Arduino is connected on COM:	3	Y	Run Diagno	OSTICS	AMIG ADF Disk Rea and Write	A Ider r
Copy Disk to ADF File (read)						
Save to ADF File: C:\Users\Mingo\Desktop\test.adf				Abort!		
Write ADF File to Disk (write)						
ADF File:					Write Disk	
Er	ase First		Verify Write			
Status: Reading disk to	ADF file.					

Genau so einfach lassen sich 🗅 ADF-Images auf eine Amiga Diskette schreiben, mit "Write 🗅 ADF File to Disk". Zuerst muss die gewünschte 🗅 ADF-Datei gewählt und mit "Write Disk" der Schreibvorgang eingeleitet werden.

Zurück